

Checkliste – Rohbau

1. Aufstellungsort

- Im Bad nie oder ohne Zuluft einplanen,
im Schlafzimmer nicht am Kopfende (Premium-Cover verwenden),
im Wohnzimmer nicht hinter Sofa
- Wenn Außenhaube über Eingängen, an Wegen oder vielgeschossig:
=> nur mit Kondensatablauf
=> Betriebsanleitung Seite 31

2. Leitungslängen nur kurz, Ventile und Türspalten groß

Als Standard mindestens 2 x 75er Flexrohr, Ventile d = 125 mm,
Türspalt min. 7mm bei 60 m³/h und 10mm bei 100 m³/h
=> Betriebsanleitung Seite 14/16

3. Durchlässe Zweitraumadapter

Vor Einschieben der Leitungen in freeAir-Mauerkasten:
Verschlussstopfen entfernen, ggf. Bohrungen öffnen und
O-Dichtungen verwenden
=> Betriebsanleitung Seite 15

4. Mauerkasten putzbündig und gerade setzen

- Nichtdrückenden Schaum verwenden (2K-Schaum)
 - Vorderkante Mauerkasten bleibt Sichtkante
- => Betriebsanleitung Seite 29

5. Rohbauset-BOX

Niveau-Außendämmung abschneiden
und Außenkappe dabei stehen lassen
=> Betriebsanleitung Seite 35

6. Teleskopauszug dichten

=> Betriebsanleitung Seite 36